

Key Features



- A** Status indicator light (hidden)
- B** Motion sensor lens
- C** Standing attachment
- D** Pairing button
- E** Tamper sensor
- F** Battery door
- G** Magnetic mounting plate

700-0168-200

1

Step 1 Install the App

To get started, download and install the **Ooma Home Security** app on your iOS or Android device. The app can be found at: ooma.com/app

When the app is installed, log in using your Ooma phone number and My Ooma password. If you forgot your password, reset it at: my.ooma.com

Complete the initial setup in the app.



2

Step 2 Pair Your Sensor

For the best pairing performance, hold your sensor within 10 feet of your Telo.

In the mobile app, press the “Add Sensor” button on the Dashboard. Select the type of sensor you would like to pair.

Follow the instructions on your screen to pair your sensor.



3

Step 3 Mount Your Sensor

If you are using the included adhesive pads to mount your sensor, use a damp cloth to wipe the surface where you are placing your sensor.



4

Use the included adhesive pads or screws to mount the sensor within range of the desired area.

If desired, the motion sensor may be mounted in a 90° corner using these four screw mounts.



6

The included Standing attachment can be used to install the motion sensor on any flat surface without adhesive pads or screws.



7







Additional Information

First time setup


After installing batteries for the first time, initial setup lasts 30 secs. Status indicator blinks **red** until complete.

Starting pairing mode

Press and hold for pairing button for five seconds to start pairing mode. Status indicator quickly blinks **green** while in this mode.

Status indicator reference	
First time setup Quick red flashes	
Pairing mode Quick green flashes	
Pairing success Long green flash	
Unpairing success Slow red flashes	
Motion sensed Quick red flash	
Signal disconnected Long red flash	

8



5

Need Help?

Support articles
www.ooma.com/support

User manuals
www.ooma.com/userguide

Community forum
forums.ooma.com

Live customer care
1-888-711-6662 (US)
1-866-929-6662 (Canada)


Legal

For warranty, safety, and other legal information, visit ooma.com/legal

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

9

Principales Caractéristiques



1

Étape 1 Installer l'application

Pour commencer, téléchargez et installez l'application **Ooma Home Security** dans votre appareil iOS ou Android. Vous trouverez cette application ici : ooma.com/app

Une fois l'application installée, connectez-vous au moyen de votre numéro de téléphone Ooma et de votre mot de passe My Ooma. Si vous avez oublié votre mot de passe, réinitialisez-le au my.ooma.com

Effectuez la configuration initiale dans l'application.



2

Étape 2 Apparez le détecteur

Pour obtenir les meilleurs résultats d'appairage, maintenez votre capteur à moins de 3 mètres de votre Telo.

Dans l'application mobile, appuyez sur le bouton "Add Sensor" sur le "Dashboard". Sélectionnez le type de capteur que vous souhaitez appairer.



3

Étape 3 Montez le détecteur

Si vous utilisez les bandes adhésives incluses pour installer votre capteur, utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface où vous placerez votre capteur.



4



À l'aide des bandes adhésives ou des vis fournies, montez le détecteur à l'intérieur de sa portée.

Si vous le désirez, vous pouvez installer le détecteur dans un angle de 90° au moyen de ces quatre vis comme montures.

Le support inclus peut être utilisé pour le détecteur sur toute surface plate sans avoir à utiliser les bandes adhésives ou vis.



6

Renseignements supplémentaires


Configuration initiale

Après la première installation de piles, la configuration initiale dure 30 secondes. Le voyant d'état clignote rouge jusqu'à la fin de la configuration.

Démarrage du mode appairage

Appuyez sur le bouton de appairage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. En mode appairage, le voyant de fonctionnement clignote rapidement en vert.

Indications du voyant d'état



8

Besoin d'aide?

Rubriques d'assistance
www.ooma.com/support

Modes d'emploi
www.ooma.com/userguide

Forum de discussion
forums.ooma.com

Service clientèle
1-888-711-6662 (É.-U.)
1-866-929-6662 (Canada)

Aspects juridiques

Pour obtenir des renseignements sur la garantie, la sécurité ou d'autres questions de nature juridique, rendez-vous au ooma.com/legal

Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC.
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable; 2) L'appareil doit accepter le brouillage reçu, même si ce dernier entraîne un fonctionnement indésirable.

9

5

7